

EVO-14

CASCOS PROTECTORES ELECTRÓNICOS



CARACTERÍSTICAS

Cascos con protección de alta atenuación. Poseen un filtro de sonido que permite escuchar sonidos ambiente, tales como conversaciones o instrucciones, a la vez que protegen al usuario de ruidos fuertes. Cuentan con un mecanismo electrónico para un control completo y automático del micrófono. Controlan la presión de sonido en el interior de las orejeras para proteger de ruidos muy fuertes.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extienda la diadema y abra la tapa de la batería, inserte dos pilas AAA de 1,5 V (no incluidas) y cierre la tapa.
2. Colóquese los auriculares sobre las orejas y ajuste la altura hasta que la diadema descansa sobre la parte superior de la cabeza.
3. Conecte los cascos con el botón de encendido/apagado y suba el volumen hasta escuchar el sonido normal.
4. Apáguelos después de su uso.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie el exterior del protector auditivo regularmente con un paño húmedo. Con el fin de evitar descargas eléctricas y/o daños en el equipo, no lo sumerja en el agua ni utilice sustancias químicas.


Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo. Una pila con fugas puede causar daños a los componentes electrónicos y puede causar lesiones corporales.

INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILAS

1. Abra la tapa de la batería.
2. Inserte dos pilas AAA de 1.5 V (no incluidas), revisando que los polos (+) y (-) estén en su posición adecuada.
- 3- Cierre la tapa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **No se enciende:** Cambie las pilas o asegúrese de que están colocadas correctamente.
- **Falla al amplificar el sonido:** Cambie las pilas (cuando el voltaje es demasiado bajo, el circuito no funcionará).



- 1- Control volumen 3- Micrófono izquierdo
2- Micrófono derecho 4- Tapa batería

· **Zumbidos o ruido de fondo:** El micrófono es muy sensible. Los ruidos procedentes de ventiladores, aire acondicionado, motores, tráfico, viento y otros sonidos de bajo nivel pueden crear este tipo de interferencias. Ajuste el volumen para tratar de reducir este ruido.

GARANTÍA

ARCEA EUROSPOORT, S.L. ofrece una garantía de reparación gratuita durante 2 años a partir de la fecha de compra de cualquier material defectuoso del equipo. Esta garantía no es efectiva si intenta reparar o modificar los componentes.

IMPORTANTE: LA GARANTÍA SOLO SERÁ VÁLIDA SI EL EQUIPO VIENE ACOMPAÑADO DE LA FACTURA O TICKET DE COMPRA.

Sello del distribuidor:

Fecha: